

①



ロックの状態です。
宅配ボックスの番号は別途ご連絡いたします。

②



宅配ボックス番号が記載されたカバーを開くと、暗証番号入力ボタンがあります。

③



別途ご連絡する暗証番号を入力し、OPENにします。

④



宅配ボックスの扉を開きます。